Hamlink.app & Latry - Grundeinstellungen

Da sich beide Apps in Aufbau und Bedienung ähneln, folgen hier die grundlegenden Daten und Abläufe.

Verfügbarkeit der Apps

- Latry ist über den Google Play Store sowie den Apple App Store erhältlich.
- **Hamlink.app** steht derzeit ausschließlich über die Webseite *hamlink.app* zur Verfügung. Versionen für Google Play und den Apple App Store sind angekündigt. **Zugang beantragen**

Nach der Installation sollte über das Ticketsystem ein Zugang zum FM-Funknetz beantragt werden. Bitte die Bearbeitungszeit berücksichtigen.

- 1. Im Ticketsystem registrieren bzw. einloggen
- 2. Zugang FM-Funknetz auswählen
- 3. Rufzeichen eintragen
- 4. Hardware angeben, z. B. Latry / Hamlink / Android / iPhone
- 5. Hotspot / App / Sonstiges auswählen
- 6. Ticket absenden

Nach Erhalt der Zugangsdaten werden diese in der jeweiligen App hinterlegt.

Serverdaten

Standard:

- Server: FM-Funknetz.de
- **Port:** 5308 Diese DNS-Domain ermöglicht der App das automatische Umschalten auf den Ersatzserver.

Bei Latry kann dieser Eintrag in Einzelfällen nicht funktionieren.

Alternative Server:

• Server: master1.fm-funknetz.de

• Redundanzserver: master2.fm-funknetz.de

• **Port:** 5308

Im Dashboard wird angezeigt, über welchen Server die meisten Stationen verbunden sind (erkennbar an hochgestellter 1 bzw. 2 beim Call).

Testbetrieb

Für Funktionstests bitte ausschließlich **TG20** oder **TG9990 (Parrot)** verwenden, um unnötige Störungen anderer Nutzer zu vermeiden.

Last update: 18.11.2025 23:08

From:

././ - Wiki FM-Funknetz

Permanent link:

 $././doku.php?id = einstellungen_hamlink_latry\&rev = 1763507330$

Last update: 18.11.2025 23:08



/// Printed on 01.12.2025 19:53