

LiveMap Einstellungen

Damit die eigene Station in der LiveMap korrekt angezeigt wird, sind Einträge in der Datei "node_info.json" im Verzeichnis /etc/svxlink/ vorzunehmen. Nach einem Neustart von SvxLink und etwas Geduld wird die Station auf der Karte angezeigt.

Node_Info.json Beispiel:

```
{  
  "Location"      : "Deine Stadt",  
  "Locator"       : "J050F",  
  "SysOp"         : "Name, dein Rufzeichen",  
  "LAT"           : "50.1234",  
  "LONG"          : "10.1234",  
  "TXFREQ"        : "438.5625",  
  "RXFREQ"        : "430.9625",  
  "Website"       : "https://fm-funknetz.de/",  
  "Mode"          : "FM",  
  "Type"          : "1",  
  "Echolink"       : "11833",  
  "nodeLocation"  : "deine Stadt, Bundeslandkenner TH",  
  "Sysop"         : "QRG Name/Rufzeichen",  
  "Verbund"        : "Fm-Funknetz",  
  "CTCSS"         : "67 Hz",  
  "DefaultTG"     : "26298"  
}
```

Erklärung zur Muster node_info.json

- keinen Zeilenumbruch einfügen
- kein oder ähnliche Sonderzeichen nutzen
- nur die Werte in der zweiten Spalte anpassen, nicht aber die Bezeichnung der Felder
- Feldbezeichnungen sind case-sensitiv, daher nicht ändern
- nur Relais mit LAT/LONG werden in die DB eingetragen
- Type: 1=Repeater, 2=Simplex, 3=Hotspot
- Website inklusive http: oder https: bsp: <https://fm-funknetz.de>
- wenn kein Echolink vorhanden, eine 0 eintragen
- wenn kein CTCSS verwendet wird, Feld leer lassen oder 0 eintragen
- nodeLocation und Sysop wird ausschliesslich für das Dashboard benötigt

From:

[./](https://fm-funknetz.de) - Wiki FM-Funknetz

Permanent link:

[./doku.php?id=fm-funknetz:eigene_station_in_der_livemap_anzeigen](https://fm-funknetz.de/doku.php?id=fm-funknetz:eigene_station_in_der_livemap_anzeigen)

Last update: **18.11.2025 20:41**



Last update:

18.11.2025

fm-funknetz:eigene_station_in_der_livemap_anzeigen ./doku.php?id=fm-funknetz:eigene_station_in_der_livemap_anzeigen

20:41
