LiveMap Einstellungen

Damit die eigene Station in der LiveMap korrekt angezeigt wird, sind Einträge in der Datei “node_info.json” im Verzeichnis `/etc/svxlink/` vorzunehmen. Nach einem Neustart von SvxLink und etwas Geduld wird die Station auf der Karte angezeigt.

Node_Info.json Beispiel:

```
{
"Location"      : "Deine Stadt",
"Locator"       : "JO50F",
"SysOp"         : "Name, dein Rufzeichen",
"LAT"           : "50.1234",
"LONG"          : "10.1234",
"TXFREQ"        : "438.5625",
"RXFREQ"        : "430.9625",
"Website"       : "https://fm-funknetz.de/",
"Mode"          : "FM",
"Type"          : "1",
"Echolink"      : "11833",
"nodeLocation"  : "deine Stadt, Bundeslandkenner TH",
"Sysop"         : "QRG Name/Rufzeichen",
"Verbund"       : "Fm-Funknetz",
"CTCSS"         : "67 Hz",
"DefaultTG"     : "26298"
}
```

Erklärung zur Muster node_info.json

- keinen Zeilenumbruch einfügen
- kein oder ähnliche Sonderzeichen nutzen
- nur die Werte in der zweiten Spalte anpassen, nicht aber die Bezeichnung der Felder
- Feldbezeichnungen sind case-sensitiv, daher nicht ändern
- nur Relais mit LAT/LONG werden in die DB eingetragen
- Type: 1=Repeater, 2=Simplex, 3=Hotspot
- Website inklusive http:// oder https:// bsp: https://fm-funknetz.de
- wenn kein Echolink vorhanden, eine 0 eintragen
- wenn kein CTCSS verwendet wird, Feld leer lassen oder 0 eintragen
- nodeLocation und Sysop wird ausschliesslich für das Dashboard benötigt

From:
././ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
././doku.php?id=fm-funknetz:eigene_station_in_der_livemap_anzeigen

Last update: **18.11.2025 20:41**