

# LiveMap Einstellungen

Damit die eigene Station in der LiveMap korrekt angezeigt wird, sind Einträge in der Datei "node\_info.json" im Verzeichnis /etc/svxlink/ vorzunehmen. Nach einem Neustart von SvxLink und etwas Geduld wird die Station auf der Karte angezeigt.

## Node\_Info.json Beispiel:

```
{
"Location": "Meiningen",
"Locator": "J050FN",
"SysOp": "Jens DJ1JAY",
"LAT": "50.1234",
"LONG": "10.1234",
"TXFREQ": "438.5625",
"RXFREQ": "430.9625",
"Website": "https://fm-funknetz.de/",
"Mode": "FM",
"Type": "1",
"Echolink": "466108",
"nodeLocation": "Meiningen, TH",
"Sysop": "438.5625 Mhz @Jens,DJ1JAY",
"Verbund": "Fm-Funknetz",
"CTCSS": "67 Hz",
"DefaultTG" : "26298"
}
```

## Erklärung zur Muster node\_info.json

- keinen Zeilenumbruch einfügen
- kein oder ähnliche Sonderzeichen nutzen
- nur die Werte in der zweiten Spalte anpassen, nicht aber die Bezeichnung der Felder
- Feldbezeichnungen sind case-sensitiv, daher nicht ändern
- nur Relais mit LAT/LONG werden in die DB eingetragen
- Type: 1=Repeater, 2=Simplex, 3=Hotspot
- Website inklusive http: oder https: bsp: <https://fm-funknetz.de>
- wenn kein Echolink vorhanden, eine 0 eintragen
- wenn kein CTCSS verwendet wird, Feld leer lassen oder 0 eintragen
- nodeLocation und Sysop wird ausschliesslich für das Dashboard benötigt

From:  
[./ - Wiki FM-Funknetz](#)

Permanent link:  
[././doku.php?id=fm-funknetz:eigene\\_station\\_in\\_der\\_livemap\\_anzeigen](#)

Last update: **22.07.2025 14:38**



