Audio, Bluetooth und Zubehör

Unter **Setup → Audio** Mikrofon- und Lautsprecherpegel, Audioquelle, AGC, Jitterpuffer und Ausgabegerät anpassen. Bluetooth-Headsets und BLE-PTT-Taster werden unterstützt.

Audio-Profile: Seit 1.0.99.52 können komplette Audio- und DMR-Klangeinstellungen als benannte Profile gespeichert und im Favoritenmenü umgeschaltet werden.

Bluetooth-Handmikrofone: Die Medientasten-PTT ist unter **Setup → Audio → BT-Mikro-Sendetaste (Medientasten)** optional aktivierbar.

BT-Headset-Mikro → BT-Verbindung halten (ab 1.0.99.66): Wahl zwischen **nur beim Senden** (bisheriges Verhalten), **30 s nach dem Senden** und **dauerhaft**. Manche Tablets verlieren beim Abbau der Bluetooth-Sprechverbindung für einige Sekunden das WLAN („Name nicht auflösbar“, danach Neuverbindung). Mit „30 s“ bleibt die Verbindung ein QSO lang stehen, mit „dauerhaft“ ganz. Tipp aus dem Changelog: Das Tablet ins 5-GHz-WLAN bringen hilft oft schon allein.

PTT-Ton mit Headset-Einstellung: Seit 1.0.99.60 wird der Headset-Weg nur benutzt, wenn ein Headset tatsächlich verbunden ist. Vorher kam der Ton 0,8 Sekunden verspätet und störte den Sendeanfang.

Jitterpuffer: Auch bei Einstellung „aus“ wird seit 1.0.99.67 ein Rückstau über etwa 300 ms (z. B. nach einem Schub im WLAN) abgebaut. Der Decoder startet seit 1.0.99.67 nach jeder Empfangspause frisch, so dass der Empfang nach Paketverlusten nicht mehr „eiert“.

TRX-Dial: Seit 1.0.99.54 erste Unterstützung für den Bluetooth-Drehregler von DK5DEN unter **Bedienung → TRX-Dial**.

Stand: 01.11.2026 · **Status:** redaktioneller Entwurf · Quellen und Hinweise

From:
././ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
././doku.php?id=jaytrx:audio

Last update: **01.11.2026 09:12**