Hauptanzeige und Steuerung

Die Hauptanzeige zeigt unter anderem Netzwerk, Rufzeichen, RX/TX, aktive Talkgroup und Empfangsinformationen. Auf Touchgeräten dient der große PTT-Ring als Sendetaste.

Die Belegung der Hardwaretasten unterscheidet sich je nach Gerät und App-Version; siehe Geräte.

Scan/Hold/Live: Der Live-Scanner wurde nachträglich ergänzt. Die Tastenbelegung älterer Anleitungen ist deshalb nicht durchgehend aktuell.

Neue Darstellung und PTT-Stile (1.0.99.57–.59)

Meldungen erscheinen als Banner oben. Das Favoritenmenü verwendet volle Zeilen, Beenden-Einträge sind rot. Bei gesperrter Oberfläche gibt es oben einen gelben Knopf **Entsperren**. Die Leiste des Live-Scanners enthält **Stopp** oberhalb Menü/Main/Fav; die Einzelruf-Leiste ist entsprechend gestaltet, auch quer.

Handy-PTT: Unter **Fav → PTT-Stil** oder **Menü → Bedienung** stehen **Standard**, **schwebend** (verschiebbar und in der Größe einstellbar) und **Balken am Rand** (Querformat) zur Wahl.

Quer-Layout Groß: Für Tablets/Autoradios gibt es rechts zwei Listenfelder mit eigenen Reitern **Live / LH / Buddy / TG / Auge**. Den mittigen Doppelpfeil-Griff **lange drücken**, um Bedienseite und Listen zu tauschen. Die Reiterauswahl bleibt erhalten.

Tablets ab 1.0.99.59: Größenbegrenzung nach Pixeldichte verhindert übergroße Anzeigen und abgeschnittene Rufzeichenfelder. Die fehlende RX-Startzeit führt nur noch zur Anzeige **RX** statt einer falschen langen Zeitangabe.

Stand: 01.11.2026 · **Status:** redaktioneller Entwurf · Quellen und Hinweise

From:
././ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
././doku.php?id=jaytrx:bedienung

Last update: **01.11.2026 09:12**