DMR einrichten und verwenden

Seit Version 1.0.99.44 unterstützt JaYTrX DMR. Einrichtung unter **Setup → DMR** mit DMR-ID, Passwort, Master und Vocoder (AMBE-Server oder MD-380-Firmware, soweit eingerichtet).

Netze: Brandmeister; seit 1.0.99.50 über MMDVM/Homebrew auch DMR+ (IPSC2), FreeDMR, TGIF und HBlink. Serverwahl unter **Setup → DMR → Server** aus einer Pi-Star-Liste.

DMR+-Besonderheiten: Reflektorwechsel per Einzelruf 4xxx, anschließend TG 9; StartRef, RelinkTime und Zeitschlitzoptionen. Diese Einstellungen sind netzabhängig.

Nummerndatenbank: Unter **DMR → Nummerndatenbank** kann die radioid.net-Liste für Offline-Anzeige von Rufzeichen, Name und Ort geladen werden (Changelog 1.0.99.52).

DMR-SMS: Empfang von Brandmeister-Nachrichten seit 1.0.99.54 beschrieben; Versand laut Changelog noch nicht verfügbar.

Stand: 01.11.2026 · **Status:** redaktioneller Entwurf · Quellen und Hinweise

From:
./. - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
./doku.php?id=jaytrx:dmr

Last update: **01.11.2026 09:12**