FM/DMR-Dualbetrieb

Die Betriebsart **Dual** überwacht FM-Funknetz und DMR gemeinsam. Bei Aktivität in einem Netz wird dieses für den Durchgang bevorzugt; das andere bleibt in dieser Zeit stumm.

Hold fixiert in aktuellen Versionen sowohl die Sprechgruppe als auch die Betriebsart. Ein eingehender DMR-Einzelruf kann laut Changelog dennoch durchkommen.

Funknetz und DMR können im Netzwerkmenü separat verbunden oder getrennt werden.

Stand: 01.11.2026 · **Status:** redaktioneller Entwurf · Quellen und Hinweise

From:
././ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
././doku.php?id=jaytrx:dual

Last update: **01.11.2026 09:12**