FM-Funknetz einrichten

Unter **Setup → Netzwerk → + Netz hinzufügen** ein Profil anlegen. Benötigt werden Profilname, Host, Port, Rufzeichen/Call, Auth-Key und Primär-TG. Anschließend **Verbinden** wählen. Mehrere Profile sind möglich.

Sicherheit: Zugangsdaten und Auth-Keys niemals im Wiki veröffentlichen.

Serverliste (ab 1.0.99.57)

Im Netzwerkprofil kann der Reflektor aus einer Serverliste von **reflector-network.de** ausgewählt werden. Für nicht gelistete Ziele steht **Custom** zur Verfügung. Host, Port, Rufzeichen und Auth-Key weiterhin nur nach Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers eintragen.

Verbindungsabrisse und Neuverbinden

Bei Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk bekommt das Gerät eine neue Adresse; einige Sekunden Unterbrechung sind systembedingt. Empfehlung: Das Gerät nach Möglichkeit auf ein Netz festlegen.

Seit 1.0.99.68 verhält sich die App dabei ruhiger:

- In den ersten 45 Sekunden nach einem Abriss erscheint nur „verbinde neu …“, keine roten Fehler.
- Die Verbindung gilt erst nach 25 Sekunden ohne Lebenszeichen vom Server als tot (vorher 15 Sekunden).
- Ist der Reflektor nicht erreichbar, werden die Live-Daten (MQTT) nicht mehr bei jedem Neuversuch neu aufgebaut (seit 1.0.99.62).

Datenverbrauch: Die größten Datenfresser (dauerhafte Chat-Präsenz) sind seit 1.0.99.62 abgestellt; siehe Chat. Den eigenen Verbrauch zeigt die App im Menü unter Datenverbrauch an.

Stand: 01.11.2026 · **Status:** redaktioneller Entwurf · Quellen und Hinweise

From:
././ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
././doku.php?id=jaytrx:netzwerk

Last update: **01.11.2026 09:12**