Prioritäts-TGs und Live-Scanner

Gilt ab Build 1.0.99.60; Stand 1.0.99.68.

Prioritätsverhalten konfigurieren

In der **TG-Verwaltung** wird das Prioritätsverhalten **getrennt** für Suchlauf, Hold und Live-Scanner eingestellt (am P50 kurz „Prio Scan / Hold / Live“).

Option	Wirkung
nach Durchgang	Wechsel erst nach dem laufenden Durchgang (bisheriges Verhalten)
sofort	Wechsel auch mitten in einem fremden Durchgang; nicht während des eigenen Sendens
nur Hinweis	Hinweis auf Aktivität statt automatischem Wechsel

Während eines Einzelrufs wird nie gewechselt.

Live-Scanner: TGs ausschließen

1. **TG-Verwaltung** öffnen.
2. **Live-Scanner: gesperrte TGs** (P50: „Live-Sperre“) auswählen und die gewünschten Talkgroups sperren.
3. Alternativ im Live-Scanner **Fav → TG … nicht scannen** verwenden.

Gesperrte Talkgroups werden vom Live-Scanner nicht automatisch angesprungen.

Hinweise

- Ein Fehler beim Wechsel auf eine bereits stille Prioritäts-TG wurde in Build 1.0.99.60 korrigiert: Der Scan-Timer läuft jetzt wieder an.
- Prioritäts-Einstellungen werden seit 1.0.99.60 bei einer Backup-Wiederherstellung mit übernommen.
- Die konkrete Darstellung kann je nach Gerät und Bildschirmformat variieren.

Versionsübersicht · Talkgroups

Stand: 01.11.2026 · **Status:** redaktioneller Entwurf · Quellen und Hinweise

From:
./. - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
./doku.php?id=jaytrx:prioritaet_und_live_scanner

Last update: **01.11.2026 09:12**